

Lima PARTI ALL'AVVENTURA CON I NUOVISSIMI FRECCIAROSSA!



Lima

3+



FRECCIAROSSA FRECCIAROSSA 1000

PULSANTE START & STOP
Avvia e ferma facilmente la tua locomotiva con un solo tocco!
Le luci si accendono automaticamente per un'esperienza di gioco ancora più realistica e divertente.

START & STOP BUTTON
Start and stop your train easily and safely!
Lights turn on or off automatically to bring the experience to life.

INTERRUTTORE ON/OFF
Sposta l'interruttore e la locomotiva si ferma!
Un comando semplice e sicuro, pensato per i più piccoli.

ONE-CLICK EASY START
Click the switch and the train starts automatically!
A simple and safe way to get your train moving.



PARLA CON NOI!
Chiama il 800.01.98.50
o scrivi a customerservice@hornby.com
Giocare senza pensieri è la nostra promessa!

LET'S CHAT!
Call 800.01.98.50 or email us at customerservice@hornby.com
Playtime plus is our promise!

220x143 cm
187x103 cm
**DOPIO CIRCUITO
CON DUE SCAMBI**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (SEMPLICE DA MONTARE!)
CONTENTS OF THE SET (EASY TO ASSEMBLE)

x6
**FUNCTIONING
A BATTERIE**

- 6 BATTERIE (non incluse)
6 BATTERIES (not included)
6x1.5V AA (LR6) (24773000 - 44719100)
- 6 BATTERIE (non incluse)
6 BATTERIES (not included)
6x1.5V AA (LR6) (24773000 - 44719100)
- 6 BATTERIE (non incluse)
6 BATTERIES (not included)
6x1.5V AA (LR6) (24773000 - 44719100)
- 6 BATTERIE (non incluse)
6 BATTERIES (not included)
6x1.5V AA (LR6) (24773000 - 44719100)

- x3
3x100 FRECCIAROSSA
CON LUCI
3x100 Frecciarossa
with lights
- x3
3x100 FRECCIAROSSA
CON LUCI
3x100 Frecciarossa
with lights
- x2
2x2 STAZIONI
2x2 Stations
- x2
2x2 STAZIONI
2x2 Stations
- x4
4x4 SEMAFORI
4x4 Signals
- x8
8x8 TRACCE
8x8 Tracks
- x24
24x24 TRACCE
24x24 Tracks
- x32
32x32 TRACCE
32x32 Tracks
- x2
2x2 TRACCE
2x2 Tracks
- x4
4x4 TRACCE
4x4 Tracks